



06.11.95

Fa. Rationova

**Prüfung des Desinfektionsmittels Novasan OSMO auf Membran-
verträglichkeit**

Ein Abschnitt PP-Accurelmembran V 8/2 wurde in eine zunächst 1 %ige Novasanlösung für zwei Wochen bei Raumtemperatur eingelegt. Danach wurde die Konzentration auf 5 % angehoben und weitere sechs Wochen gelagert. Die Lösung wurde jeweils einmal wöchentlich erneuert.

Nach dieser Prüfung konnten an der Membran keine Veränderungen oder Festigkeitsverluste festgestellt werden.

Das Produkt kann somit in den angegebenen Einsatzkonzentrationen von 0,1 bis 0,5 % als unbedenklich angesehen werden.